

B A L M O R A L

kezelési utasítás

A Balmoral 5 és a Balmoral 5+ mikroprocesszor vezérelt, programozható 5 csatornás riasztóközpont, amelyet lakás vagy kisebb objektumok védelmére terveztek.

Mindkét típus megenged 4 felhasználói és 1 mérnöki kódot. Ezen kívül a Balmoral 5+ háttérvilágításos segéd kezelőt is tartalmaz, és külső billentyűzetet vagy kulcspontot is tud fogadni.

-Riasztóközpont-

A riasztóközpont a rendszer szíve, amit egy 15 gombos klaviatúrával működtethetünk.

A Balmoral 5 és az 5+ 5 csatornát tartalmaz, melyekre érzékelők kapcsolhatók.

Minden csatorna beprogramozható úgy, hogy megfeleljen a rákötött érzékelő típusának.

A Balmoral folyamatosan figyeli az érzékelőket mind az 5 csatornán, és riasztás esetén kezdeményezi a megfelelő akciót, amely a rendszer aktuális állapotától függ. A rendszert ellátták TAMPER csatornával is. Ez jelezni fog, ha a rendszer valamelyik elemét leszerelik, megrongálják vagy elvágják a vezetékeit stb.

A Balmoral hálózati áramról működik, de hálózat kimaradás esetén a beépített akkumulátor veszi át az energia ellátási funkciót. Az akkumulátor újra töltéséről nem kell gondoskodni mert ezt a központ elvégzi, ha helyre áll a hálózati áramkör (220V).

A Balmoral belsejében egy belső hangszóró is található. Ez a rendszer állapotáról ad hangjelzéseket.

A Balmoral előlapján 9 LED segíti a készülék kezelését (a LED-ek jelzéseiről * oldalon olvashat)

-Külsőkezelő-

Központtól távol a külső kezelőn is lehet kezelni a rendszert. A kezelés és a kijelzés teljesen megegyezik a központtal.

-Kulcspont-

A kulcsponttal csak a rendszert lehet ki vagy bekapcsolni, érvényes kulccsal.

-Személyi támadás jelző (PA)-

Ez a gomb pánikgombnak is nevezhető, melyet akkor kell megnyomni, ha úgy érzi, hogy veszélyben van.

-Készülék állapottai-

Készenléti állapot

Amikor a riasztó nincs bekapcsolva (Pl. otthon tartózkodnak)

Csak a TAMPER, a TŰZ, a PA és a 24 órás csatornák működnek.

Teljes védelem

Amikor elhagyja a házat a kijelölt útvonalon ez az üzemmód minden csatornát figyelésre kapcsol.

Résztvédelem 1

Ilyenkor csak a kiválasztott csatornák lépnek működésbe.

Résztvédelem 2

Megegyezik az előzővel csak itt más csatornákat határozhatunk meg.

-Csatorna beállítások-

	- Teljes véd.	- Részvéd. 1	- Részvéd. 2
1.csatorna-			
2.csatorna-			
3.csatorna-			
4.csatorna-			
5.csatorna-			

X-el jelzett a csatorna működését jelzi

-Csatorna kiosztás-

1.csatorna-	
2.csatorna-	
3.csatorna-	
4.csatorna-	
5.csatorna-	

-Beállítási adatok-

Szirénázási idő - p

Teljesvédelemben kilépési idő - mp

Részvédelemben kilépési idő - mp

Belépési idő - mp

-Távjelzés-

Telefonhívó -.....

Modem-.....

Jelzések

1.csatorna-.....

2.csatorna-.....

3.csatorna-.....

4.csatorna-.....

5.csatorna-.....

6.csatorna-.....

7.csatorna-.....

8.csatorna-.....

Megjegyzés-.....

-Riasztóközpont LED-jei-

MAINS

világít	-Hálózat rendben van
villog	-Akkumulátorról üzemel
nem világít	-A hálózat kiesett

DAY

A rendszer akkor mutatja a DAY LED állapotát, ha érvényes kód van a rendszerben.

világít	-Kész az élesítésre
villog	-Nincs kész az élesítésre
nem világít	-Az élesítés elkezdődött

FAULT

A rendszer akkor mutatja, ha érvényes kód van a rendszerben.

világít	- Világít, ha a PA, a TŰZ, vagy a 24 órás csatorna riasztásban maradt.
	- Világít még akkor is, ha az élesítés során hiba történt.
villog	- Programozói módban van.
nem világít	- Minden rendben van.

TAMPER

világít	-A rendszert megrongálták
---------	---------------------------

CSATORNÁK

világít	-Azok a csatornák melyek élesítésre vannak kijelölve.
villog	-Azok a csatornák melyek riasztottak.
nem világít	-Azok a csatornák melyek nincsenek az élesített csatornák csoportjában vagy melyek kiiktatásra kerültek.

-Megjegyzés-

- Kód- Ez a kihelyezés azt jelenti, hogy írjuk be a felhasználói kódunkat vagy helyezzük be az érvényes kulcsunkat. A kezelési utasításban mindenhol csak így szerepel !

-Teljes zárás-

- Kód-
 - világít a DAY LED
 - Nyomja meg a teljes ház szimbólumot
 - világítanak a csatorna LED-ek.
 - Nyomja meg a pipa szimbólumot
 - kilépési idő elindul
 - hagyja el a helyiséget!
 - a rendszer a kilépési idő lejártá után beélesedik.

-Részvédelem 1-

- Kód-
 - világít a DAY LED
 - nyomja meg a baloldali ház szimbólumot
 - csak azok a csatornák LED-jei fognak világítani melyek részt vesznek a védelemben.
 - Nyomja meg a pipa szimbólumot
 - kilépési idő elindul
 - a rendszer az idő lejártá után beélesedik.

-Részvédelem 2-

- Az élesítés teljesen megegyezik az 1-es zárással, itt a jobboldali ház szimbólumot kell megnyomni.

-Kikapcsolás (nem volt riasztás) -

- Kód-
 - a rendszer az érvényes kódra automatikusan kikapcsol.

-Kikapcsolás (riasztás után)

- Kód-
 - ha szólt a sziréna akkor az elhallgat.
 - a riasztott csatorna LED-jei világítanak.
 - Nyomja meg a 0-át
 - Nyomja meg a pipa szimbólumot
 - Nyomja meg a X-et
 - a rendszer készenlétre áll vissza

-Felhasználói Kód vagy kulcs csere-

-Kód-

- Nyomja meg a 2-es gombot
- Nyomja meg a pipa szimbólumot
- a./ -írja be az új kódot vagy tegye be az új kulcsot
- b./ -ismételje meg az- „a” -pontot

Ha jólhajtotta végre a cserét, akkor a készülék ezt egy rövid trillával jelzi.

-Csatorna kikapcsolás-

-Kód-

- Nyomja meg a 3-as gombot
 - Nyomja meg a pipa szimbólumot
 - világítanak a csatorna LED-ek, válasszuk ki azt a csatornát, amit kiakarunk kapcsolni.
- Az 1-5-ig számokkal lehet kiválasztani. Amelyik nem világít az nem vesz részt a védelemben.
- Nyomja meg a pipa szimbólt
 - Nyomja meg a X-ot a kilépéshez

-Hang jelző teszt-

-Kód-

- Nyomja meg az 5-ös gombot
- Nyomja meg a pipa szimbólumot
- szól a belső hangszóró (60mp)
- Nyomja meg a pipa szimbólumot
- szól a sziréna
- Nyomja meg a pipa szimbólumot
- villog a fényjelző
- Nyomja meg a X-ot a teszt végén

Ebben az esetben a távjelzést is indítja!

-Séta teszt-

-Kód-

- Nyomja meg a 4-es gombot
 - Nyomja meg a pipa szimbólumot
 - világítanak azoknak a csatornáknak a LED-jei amelyek még nem voltak tesztelve.
- Tesztelés után nem szabad egynek sem világítani.
- Nyomja meg a X-ot a tesztelés végén.

-Ajtócsengő-

-Kód-

- Nyomja meg az 1-es gombot
- Nyomja meg a pipa szimbólumot
- Válassza ki azt a csatornát amelyiket csengetőnek akar használni. Az a csatorna a csengető amelyeknek világít a LED-je. Nem lehet csengetőnek tenni a PA, TŰZ és a 24 órás csatornákat.
- Nyomja meg a pipa szimbólumot a memorizáláshoz

-Kódszám visszaállítása alapra-

- Kód- (valamelyik érvényes kód)
 - Nyomja meg a 6-os gombot (alap visszaállítás)
 - Nyomja meg a pipa szimbólumot
 - Nyomja meg a 0-át (reset)
 - Nyomja meg a X-ot (kilépéshez)

-Gyári alap kódszámok-

- 1-es kód 0101 vagy 010100
- 2-es kód 0202 vagy 020200
- 3-as kód 0303 vagy 030300
- 4-es kód 0404 vagy 040400

A kódszám helyett kulcsot akarunk használni akkor a kódcsere menüben leírtak szerint kell eljárni.