

DF6000 PR másodkezelő alapvető használata

A tűzjelző központra érkező összes jelzés a másodkezelő kétsoros kijelzőjén is megjelenik. A tűzjelző központ felhasználói szintű funkciói (mint a zümmer némítás, központ újraindítás, központ némítás, kiürítés indítás) a másodkezelőn is elérhetők az 1-5 számú kezelő gombokon keresztül. A kétsoros kijelzőn az információk megjelenítése nem igényel semmilyen jelszót, így lehetővé teszi bárki számára a központ állapotának leolvasása. A felhasználói funkciók eléréséhez azonban már jelszó beadása szükséges.



LÉPTETÉS FEL



Scroll Up

JELSZÓ



Enter Passcode

BELÉP



Enter

NÉMÍT



Mute

LÉPTETÉS LE



Scroll Down

Tűzjelzés esetén:

1. A 4-es számú **Mute Buzzer - Zümmer Némítás** gombbal lekapcsolja a kezelő sípolását.
2. A kezelői mód bekapcsolásához nyomja meg az **Enter Passcode** feliratú gombot, és adja be a **2214** kódot és az **Enter** gombot.
3. Lépjen a **Silence Panel - Riasztás Némítás** funkcióhoz, majd az **Enter** gombbal kikapcsolja a szirénákat.
4. A tűzjelzés alapján azonosítsa be a terven a riasztó eszközt.
5. Ellenőrzés:
 - Tűz esetén:
 - Az **Evacuate Panel - Kiürítés** funkció visszakapcsol MINDEN szirénát.
 - Nincs tűz:
 - Kézi jelzésadót vissza kell állítani alaphelyzetbe, a füstérezékelők automatikusan visszaállnak. A **Reset Panel - Újraindítás** funkció megnyomásával alaphelyzetbe lehet állítani a központot.

5. Ha a jelzés visszajön, akkor a fenti folyamat megismétlése az Újraindítás kivételével. Ekkor ez a jelzés le van kezelve, többet nem jelez, de ha újabb tűzjelzés érkezik a központra más érzékelőről, akkor az elindítja a szirénákat ismét.

Műszaki hiba esetén:

1. A kezelői mód bekapcsolásához nyomja meg az **Enter Passcode** feliratú gombot, és adja be a **2214** kódot és az **Enter** gombot.
2. A **Reset Panel - Újraindítás** funkció megnyomása törli a hibajelzést.
3. Ha a hiba továbbra is visszajön, akkor értesítse a Karbantartót: