

Segélykérő gombok

Az alábbi nyomógomb párok lenyomva tartásával a következő segélyhívó funkciókat aktiválhatjuk. (Ha a telepítő engedélyezte az adott funkciót)

- ① - ③ TŰZJELZÉS
- ④ - ⑥ TÁMADÁSJELZÉS
- ⑦ - ⑨ ORVOSI SEGÉLYKÉRÉS

Kezelési Útmutató

Premier 412-816-832 típusú Vagyonvédelmi központokhoz



**LCD és LCDL típusú kezelők
használatával**

A központ kezelése

Távozó élesítés

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd nyomja meg az (Yes) gombot. Az ARMED led villogni kezd és a kilépési hangjelzés megszólal.

Otthoni élesítés

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd nyomja meg a (Stay) gombot. A központ azonnal élessé válik és az ARMED led lassú villogással jelzi az OTTHON ÉLES állapotot.

Kikapcsolás belépést követően

A bejárati ajtó megnyitásakor megszólal a belépési hangjelzés, a kikapcsoláshoz üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?).

Kikapcsolás belépés nélkül

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd nyomja meg a (No) gombot. Ha a rendszerben csak egy területet (Patíció) van akkor elegendő a kódot beütni.

Zónák áthidalása (Bypass)

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd nyomja meg a (Bypass) gombot. Üsse be az áthidalandó zóna v. zónák számát (pl: 02,03). Ha minden zónát kiválasztott nyomja meg az:

(Yes) gombot, ha Távozó élesítést szeretne a kijelölt zónák áthidalásával.

(Stay) gombot, ha Otthoni élesítést szeretne a kijelölt zónák áthidalásával.

(Menu) gombot, visszatérni normál kikapcsolt állapothoz a kiválasztott zónák áthidalásával.

Riasztás /Hibajelzés törlése

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) és a (Reset) gombot.

Utolsó riasztás megtekintése

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd a (Menu) és (1) gombokat. A kezelőn megjelenő felirat mutatja meg, hogy melyik zóna riasztott a legutóbbi élesítéskor. Visszatérés a normál működéshez a (Reset) menü gomb megnyomásával.

Szerviz jelzés nyugtázása

Új szerviz jelzés esetén a Service feliratú led villog. Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd nyomja meg a (Menu) és (2) gombokat. A kezelő kijelzi a fennálló hibákat szerviz üzenet formájában. Nyomja meg a (Reset) gombot, a jelzés nyugtázásához. A központ visszaáll a normál kikapcsolt állapotba.

Ajtócsengő funkció ki/bekapcsolása

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd a (Chime) gombot.

Saját kód megváltoztatása

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd a (Menu) és (5) gombokat.

Üsse be az új felhasználói kódot, (?) (?) (?) (?) majd ha a kód 4 -5 számjegyű nyomja meg a (Yes) gombot.

Üsse be az újra az új felhasználói kódot (?) (?) (?) (?) az elfogadásához.

Eseménytár megtekintése

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd a (Menu) és (6) gombokat.

Kommunikáció megszakítása

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) majd a (Menu) és (7) gombokat.

A központ kezelése gyors élesítő gombok segítségével

Ha a telepítő engedélyezte a központ használatához a gyors üzemmódok használatát.

A rendszer gyors, távozó élesítése

Nyomja meg az (Yes) gombot. Az ARMED led villogni kezd és a kilépési hangjelzés megszólal. A kilépési idő végén a rendszer beélesedik.

A rendszer gyors, otthoni élesítése

Nyomja meg a (Stay) gombot. A központ azonnal élessé válik és az ARMED led lassú villogással jelzi az OTTHON KÉSLELTETETT ÉLES állapotot. A (Stay) gomb nyomvatartásával átválthatunk a KÉSLELTETETT és AZONNALI éles állapot között.

A rendszer gyors, otthoni kikapcsolása

Nyomja meg a (No) gombot. A központ azonnal kikapcsolja az OTTHON éles állapotú központot. (Távozó élesítés esetén csak kóddal együtt lehet kikapcsolni a rendszert.)