

# Kódok módosítása

MESTER KÓDJOGOSULTSÁGÚ FELHASZNÁLÓKNAK

Premier 412-816-832 típusú  
Vagyonvédelmi központokhoz



## Felhasználói kódok létrehozása, módosítása

( RKP 4-8-16 kezelők esetén használja a / jel után álló nyomógombokat )

### Új felhasználói kód létrehozása 80-as menüpont

Üsse be a mester kódot ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ) majd üsse be a ( Menu ) ( 9 ) -et.

Most belépett a programozás menübe.

Üsse be a ( 8 ) ( 0 ) -at, ezzel belép a felhasználó beállítása menübe .

Üsse be a felhasználói kód sorszámát ( ? ) ( ? )

( 412-es központnál 00-15, 816-os központnál 00-31, 832-es központnál 00-64 kódhely van. A 00-ás a Mérnök a 01-es a Mester kód számára fenntartott hely.) Új kód megadásakor a legelső kódhely, így a 02-es. Pl: a 2-es kódhoz üsse be a ( 0 ) ( 2 ) -t

Üsse be az új kódot: ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ) Ha a kód 4 vagy 5 számjegyű akkor a kód beírása után nyomja meg a ( Yes ) / ( ARM ) gombot, majd ismét üsse be a kódot a megerősítés miatt.

A kód lehet 4-5-6 számjegyű. Az 1-6 Led-ek jelzik a kód számjegyeit. Az egyes kódszámok beütését a központ az 1-6 Led-ek kikapcsolásával visszajelzi.

Ha a kód 6 számjegyű beütése után nem kell ( Yes ) / ( ARM ) -t nyomnia, a központ ismét kigyűjtja az 1-6 Led-eket. Üsse be újra a kódot a megerősítés miatt.

A központ átlép a **Felhasználó opciók 1** menübe

Az Led-ek 1-8-ig jelzik az adott opció alapbeállításait. Pl világít az 1-5-6-7-8-Led Módosításhoz, nyomja meg a megfelelő számot 1-8 között. Ezzel ki/be kapcsolhatjuk az adott funkciót.

- ① Engedélyezés 1 Partícióhoz
- ② Engedélyezés 2 Partícióhoz
- ③ Engedélyezés 3 Partícióhoz ( 816-nál )
- ④ Engedélyezés 4 Partícióhoz ( 816-nál )
- ⑤ Élesíthet
- ⑥ Zónát átléphet ( bypass )
- ⑦ Kikapcsolhat
- ⑧ Felhasználói funkciók engedélyezése

VASTAGÍTOTT = GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Tovább lépés a ( Yes ) / ( ARM ) gomb megnyomásával

A központ átlép a **Felhasználó opciók 2** menübe

Az Led-ek 1-8-ig jelzik az adott opció alapbeállításait. Pl világít a 3-4-Led Módosításhoz, nyomja meg a megfelelő számot 1-8 között. Ezzel ki/be kapcsolhatjuk az adott funkciót.

- ① Egyszer használatos kód
- ② Időzárás kód Timer 1
- ③ Engedélyezés nyitás átjelzése
- ④ Engedélyezés zárás átjelzése
- ⑤ Kényszerkód
- ⑥ Elektromos ajtózás vezérlése
- ⑦ Globál panic/tűz csendesítése

VASTAGÍTOTT = GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Tovább lépés a ( Yes ) / ( ARM ) gomb megnyomásával

A központ átlép a **Felhasználó opciók 3** menübe

Az Led-ek 1-8-ig jelzik az adott opció alapbeállításait. Pl világít az 5-ös-Led Módosításhoz, nyomja meg a megfelelő számot 1-8 között. Ezzel ki/be kapcsolhatjuk az adott funkciót.

- ① Mérnöki kód programozás engedélyezve
- ② NVM memória zárolás engedélyezve
- ③ Mérnöki programozás engedélyezve
- ④ Teszt üzenet küldés
- ⑤ Riasztás/hiba nyugtázás
- ⑥ Felhasználó programozás
- ⑦ Felhasználói kód programozás
- ⑧ Csak helyi partíciós hozzáférés

VASTAGÍTOTT = GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Befejezés: a ( Yes ) / ( ARM ) gomb megnyomásával visszalép a 80-as menü elejére.

Ha szeretne újabb felhasználói kódot létrehozni, kezdje ismét a kód sorszámának megadásával.

Ha szeretne lépni a főmenübe, nyomja meg a ( Menu ) gombot.

Ha ki szeretne lépni a programozásból, nyomja meg kétszer a ( Menu ) gombot.

### Meglévő felhasználói kód törlése

Üsse be a mester kódot ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ) majd üsse be a ( Menu ) ( 9 ) -et.

Most belépett a programozás menübe.

Üsse be a ( 8 ) ( 0 ) -at, ezzel belép a felhasználó beállítása menübe .

Üsse be a felhasználói kód sorszámát ( ? ) ( ? ) Nyomja meg a ( Bypass ) gombot.

### Meglévő felhasználói kód jogosultságainak módosítása

Meglévő kód Opciók 1 beállítások változtatása **81**-es menüpont.

Meglévő kód Opciók 2 beállítások változtatása **82**-es menüpont.

Meglévő kód Opciók 3 beállítások változtatása **83**-es menüpont.

Felhasználó név beírása a **84**-es menüpontban